


USBスティックセット(WL300NU-G)をご利用でない場合は40へ


USBスティックセットをご利用の場合


★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。



READMEをよく読み、「README」画面を閉じる

次へ進む





- 2 外部のホームページを開く (例)ホームページAtermStation:http://121ware.com/aterm/

▶親機を初期化して、もう一度、「◆ 親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しよう」の手順1から設定を行ってください。 ※親機の初期化方法 取扱説明書 P97 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。 それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 取扱説明書 P78 を参照してください。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている 「機能詳細ガイド」を参照してください。